

CONFIGURACION INTERNET LG T310 y LG GS290



Para configurar la conexión a Internet en estos modelos se debe crear o editar un perfil de Internet siguiendo las siguientes instrucciones:

1. Entra en el menú general y selecciona "Conexión".
2. Selecciona "Puntos de acceso".
3. Selecciona "Añade punto de acceso" o edita un perfil existente con los siguientes valores:
 - a) Título de la conexión: MoviData
 - b) APN: internettph
 - c) Guardar
4. Vuelve al menú anterior "Conexión" y selecciona "Perfiles de internet".
5. Ingresa en "Añadir perfil" y configúralo con los siguientes valores:
 - a) Titulo: MoviData
 - b) Punto de acceso: selecciona MoviData
 - c) Guardar
6. Salte de todo y vuelves a entrar al menú general seleccionando "Internet".
7. Vas a "Ajustes".
8. Despues "Perfiles".
9. "Añadir perfil" y poner los siguientes valores:
 - a) Titulo: el nombre que queramos.
 - b) Página de inicio: la que se quiera, por ejemplo: <http://www.google.es>
 - c) Perfil de internet: seleccionar MoviData
 - d) Guardar
 - e) Cuando pregunte si lo quiere activar se le indica que si no pinchando sobre el perfil creado se activa el mismo.

Y con todo configurado ya debe tener conexión a Internet.